

# MC 40/60

UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60,  
UPE 25-60 A, UPE 32-40, UPE 32-60

- Ⓜ Fitting instructions
- Ⓝ Montageanleitung
- ⓕ Notice de montage
- Ⓡ Istruzioni di montaggio
- ⓔ Instrucciones de montaje
- Ⓟ Instruções de montagem
- Ⓜ Οδηγίες τοποθέτησης
- Ⓝ Installatie instructies
- Ⓢ Monteringsanvisning
- ⓕ Asennusohje
- Ⓝ Monteringsvejledning



## Declaration of Conformity

We **GRUNDFOS** declare under our sole responsibility that the products **MC 40/60**, to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EEC Member States relating to

- Electromagnetic compatibility (89/336/EEC).  
Standards used: EN 61 000-6-2 and EN 61 000-6-3.
  - Electrical equipment designed for use within certain voltage limits (73/23/EEC).  
Standard used: EN 60 335-1.
- 

## Konformitätserklärung

Wir **GRUNDFOS** erklären in alleiniger Verantwortung, daß die Produkte **MC 40/60**, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedstaaten übereinstimmen:

- Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG).  
Normen, die verwendet wurden: EN 61 000-6-2 und EN 61 000-6-3.
  - Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG).  
Norm, die verwendet wurde: EN 60 335-1.
- 

## Déclaration de Conformité

Nous **GRUNDFOS** déclarons sous notre seule responsabilité que les produits **MC 40/60** auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CEE relatives à

- Compatibilité électromagnétique (89/336/CEE).  
Standards utilisés: EN 61 000-6-2 et EN 61 000-6-3.
  - Matériel électrique destiné à employer dans certaines limites de tension (73/23/CEE).  
Standard utilisé: EN 60 335-1.
- 

## Dichiarazione di Conformità

Noi **GRUNDFOS** dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti **MC 40/60** ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alle Direttive del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CEE relative a

- Compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE).  
Standard usati: EN 61 000-6-2 e EN 61 000-6-3.
  - Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione (73/23/CEE).  
Standard usato: EN 60 335-1.
- 

## Declaración de Conformidad

Nosotros **GRUNDFOS** declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos **MC 40/60** a los cuales se refiere esta declaración son conformes con las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la CEE sobre

- Compatibilidad electromagnética (89/336/CEE).  
Normas aplicadas: EN 61 000-6-2 y EN 61 000-6-3.
  - Material eléctrico destinado a utilizarse con determinadas límites de tensión (73/23/CEE).  
Norma aplicada: EN 60 335-1.
- 

## Declaração de Conformidade

Nós **GRUNDFOS** declaramos sob nossa única responsabilidade que os produtos **MC 40/60** aos quais se refere esta declaração estão em conformidade com as Directivas do Conselho das Comunidades Europeias relativas à aproximação das legislações dos Estados Membros respeitantes à

- Compatibilidade electromagnética (89/336/CEE).  
Normas utilizadas: EN 61 000-6-2 e EN 61 000-6-3.
  - Material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão (73/23/CEE).  
Norma utilizada: EN 60 335-1.
-

## Δήλωση Συμμόρφωσης

Εμείς η **GRUNDFOS** δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα **MC 40/60** συμμορφώνονται με την Οδηγία του Συμβουλίου επί της σύγκλισης των νόμων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα

- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (89/336/EEC).  
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 61 000-6-2 και EN 61 000-6-3.
- Ηλεκτρικές συσκευές σχεδιασμένες για χρήση εντός ορισμένων ορίων ηλεκτρικής τάσης (73/23/EEC).  
Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN 60 335-1.

---

### Overeenkomstigheidsverklaring

Wij **GRUNDFOS** verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten **MC 40/60** waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende

- Elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG).  
Normen: EN 61 000-6-2 en EN 61 000-6-3.
- Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (73/23/EEG).  
Norm: EN 60 335-1.

---

### Försäkran om överensstämmelse

Vi **GRUNDFOS** försäkrar under ansvar, att produkterna **MC 40/60**, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med Rådets Direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende

- Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EC).  
Använda standarder: EN 61 000-6-2 och EN 61 000-6-3.
- Elektrisk material avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (73/23/EC).  
Använd standard: EN 60 335-1.

---

### Vastaavuusvakuutus

Me **GRUNDFOS** vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet **MC 40/60**, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat direktiivejä jotka käsittelevät EY:n jäsenvaltioiden koneellisia laitteita koskevien lakien yhdenmukaisuutta seur:

- Elektromagneettinen vastaavuus (89/336/EY).  
Käytetyt standardit: EN 61 000-6-2 ja EN 61 000-6-3.
- Määrättyjen jänniterajoitusten puitteissa käytettävät sähköiset laitteet (73/23/EY).  
Käytetty standardi: EN 60 335-1.


---

### Overensstemmelseserklæring

Vi **GRUNDFOS** erklærer under ansvar, at produkterne **MC 40/60**, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF medlemsstaternes lovgivning om

- Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF).  
Anvendte standarder: EN 61 000-6-2 og EN 61 000-6-3.
- Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (73/23/EØF).  
Anvendt standard: EN 60 335-1.

Bjerringbro, 1st December 2001

  
Svend Aage Kaee  
Technical Manager



# MC 40/60

UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60,  
UPE 25-60 A, UPE 32-40, UPE 32-60

<b>Fitting instructions</b>	Page	6	
<b>Montageanleitung</b>	Seite	10	
<b>Notice de montage</b>	Page	14	
<b>Istruzioni di montaggio</b>	Pag.	18	
<b>Instrucciones de montaje</b>	Pág.	22	
<b>Instruções de montagem</b>	Pág.	26	
<b>Οδηγίες τοποθέτησης</b>	Σελίδα	30	
<b>Installatie instructies</b>	Pag.	34	
<b>Monteringsanvisning</b>	Sida	38	
<b>Asennusohje</b>	Sivu	42	
<b>Monteringsvejledning</b>	Side	46	



Before fitting the module, these fitting instructions should be studied carefully. The installation and operation should also be in accordance with local regulations and accepted codes of good practice.

For further information, see installation and operating instructions for the pump UPE Series 2000.

## 1. General description

The fault signal module MC 40/60 is an expansion module for UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60, UPE 25-60 A, UPE 32-40 and UPE 32-60.

Via an internal relay, the fault signal module gives access to a potential-free fault signal.

In addition to this fault signal output, the module has four inputs for external signals for the forced-control functions:

- Start/stop of pump.
- Max. curve duty.
- Min. curve duty (night-time duty).
- External analog control of head or speed from an external 0-10 V signal transmitter.

## 2. Electrical connection

The electrical connection and protection should be carried out in accordance with local regulations.



Never make any connections in the pump terminal box unless the electricity supply has been switched off for at least 5 minutes.


Carry out the mains connection as shown in fig. 1.

**Note:** If no external on/off switch is connected, the connection across terminals 7 and 8 should be maintained.



- Wires connected to
  - outputs 1 to 3,
  - inputs 4 to 12 and
  - supply terminals
 must be separated from each other by reinforced insulation.
- All leads connected to a terminal block must be tied up at the terminals.

Fig. 1



TM01 1082 4401

**Note:** If the 0-10 V input is used (terminals 11 and 12), there must be a connection across terminals 7 and 9 (the input for the min. curve must be closed).

### 3. External analog 0-10 V controller

The MC 40/60 has an input for an external 0-10 VDC analog signal transmitter (terminals 11 and 12). Via this input, the pump can be controlled by an external controller if the pump has been set to one of the following control modes:

- **Constant curve.**

The external analog signal will set the pump curve within the range from the min. curve to the constant curve selected according to the characteristic in fig. 2.


- **Constant or proportional pressure control.**

The external analog signal will control the setpoint for the pump head between the setpoint corresponding to the min. curve and the setpoint selected according to the characteristic in fig. 2.

At an input voltage lower than 0.5 V, the pump will operate according to the min. curve. The setpoint cannot be changed.

The setpoint can only be changed when the input voltage is higher than 0.5 V.

**Fig. 2**




TM00 5550 4596

**Note:**


- The max. curve input, terminals 7 and 10, must be open.
- The min. curve input, terminals 7 and 9, must be closed.

The examples below illustrate the use of an analog control voltage in connection with a pump in constant-pressure control mode:

**Fig. 3**



TM01 1384 4497



TM01 1385 4497

**Note:** As will appear from the above figure, the number of curves that can be selected via the external analog signal will depend on the setpoint of the pump,  $H_{set}$ .

## 4. Fitting the module




Never make any connections in the pump terminal box unless the electricity supply has been switched off for at least 5 minutes.

To fit a module, remove the existing terminal box cover and fit the new cover incorporating the module. Do not forget to remove the label.

The new cover increases the height of the terminal box by approx. 27 mm.

See fig. 4 and the figure at the end of these instructions.

Fig. 4




TM00 6260 4401

## 5. Technical data

Start/stop input	External potential-free switch. Contact load: 5 VDC, 0.1 mA.
Max. curve input	Screened cable. Loop resistance: Maximum 130 $\Omega$ /km.
Min. curve input	Logical levels: Logical zero: $U < 1.5$ V. Logical one: $U > 4.0$ V.
Fault signal output	Internal potential-free changeover contact. Maximum load: 250 V, 2 A, AC1. Minimum load: 5 VDC, 1 mA. Screened cable.
Input for analog 0-10 V signal	External signal: 0-10 VDC. Maximum load: 0.1 mA. Screened cable.

Subject to alterations.



TM00 4644 4401

**Denmark**

GRUNDFOS DK A/S  
Poul Due Jensen Vej 7A  
DK-8850 Bjerringbro  
Tlf.: +45-87 50 50 50  
Telefax: +45-87 50 51 51

**Argentina**

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.

Ruta Panamericana km. 37.500  
Lote 34A

1619 - Garin

Pcia. de Buenos Aires

Phone: +54-3327 414 444

Telefax: +54-3327 411 111

**Australia**

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.

P.O. Box 2040

Regency Park

South Australia 5942

Phone: +61-8-8461-4611

Telefax: +61-8-8340 0155

**Austria**

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb

Ges.m.b.H.

Grundfosstraße 2

A-5082 Gröding/Salzburg

Tel.: +43-6246-883-0

Telefax: +43-6246-883-30

**Belgium**

N. V. GRUNDFOS Bellux S.A.

Boomsesteenweg 81-83

B-2630 Aartselaar

Tél.: +32-3-870 7300

Télécopie: +32-3-870 7301

**Brazil**

GRUNDFOS do Brasil Ltda.

Rua Tomazina 106

CEP 83325 - 040

Pinhais - PR

Phone: +55-41 668 3555

Telefax: +55-41 668 3554

**Canada**

GRUNDFOS Canada Inc.

2941 Brighton Road

Oakville, Ontario

L6H 6C9

Phone: +1-905 829 9533

Telefax: +1-905 829 9512

**China**

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.

22 Floor, Xin Hua Lian Building

755-775 Huai Hai Rd. (M)

Shanghai 200020

PRC

Phone: +86-512-67 61 11 80

Telefax: +86-512-67 61 81 67

**Czech Republic**

GRUNDFOS s.r.o.

Čajkovského 21

779 00 Olomouc

Phone: +420-68-5716 111

Telefax: +420-68-543 8908

**Finland**

OY GRUNDFOS Pumput AB

Mestarintie 11

Piispankylä

FIN-01730 Vantaa (Helsinki)

Phone: +358-9 878 9150

Telefax: +358-9 878 91550

**France**

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.

Parc d'Activités de Chesnes

57, rue de Malacombé

F-38290 St. Quentin Fallavier

(Lyon)

Tél.: +33-4 74 82 15 15

Télécopie: +33-4 74 94 10 51

**Germany**

GRUNDFOS GMBH

Schlüterstr. 33

40699 Erkrath

Tel.: +49-(0) 211 929 69-0

Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799

e-mail: infoservice@grundfos.de

Service in Deutschland:

e-mail: kundendienst@grundfos.de

**Greece**

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.

20th km. Athinon-Markopoulou

Av.

P.O. Box 71

GR-19002 Peania

Phone: +30-10-66 83 400

Telefax: +30-10-66 46 273

**Hong Kong**

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.

Unit 1, Ground floor

Siu Wai Industrial Centre

29-33 Wing Hong Street &

68 King Lam Street, Cheung

Sha Wan

Kowloon

Phone: +852-27861706/

27861741

Telefax: +852-27858664

**Hungary**

GRUNDFOS Hungária Kft.

Park u. 8

H-2045 Törökbalint,

Phone: +36-34 520 100

Telefax: +36-34 520 200

**India**

GRUNDFOS Pumps India Private Limited

Flat A, Ground Floor

61/62 Chamiers Aptmt

Chamiers Road

Chennai 600 028

Phone: +91-44 432 3487

Telefax: +91-44 432 3489

**Indonesia**

PT GRUNDFOS Pompa

Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-

1

Kawasan Industri, Pulogadung

Jakarta 13930

Phone: +62-21-460 6909

Telefax: +62-21-460 6910/460 6901

**Ireland**

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.

Unit 34, Stillorgan Industrial

Park

Blackrock

County Dublin

Phone: +353-1-2954926

Telefax: +353-1-2954739

**Italy**

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.

Via Gran Sasso 4

I-20060 Truccazzano (Milano)

Tel.: +39-02-95838112/

95838212

Telefax: +39-02-95309290/

95838461

**Japan**

GRUNDFOS Pumps K.K.

1-2-3, Shin Miyakoda

Hamamatsu City

Shizuoka pref. 431-21

Phone: +81-53-428 4760

Telefax: +81-53-484 1014

**Korea**

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.

2nd Fl., Dong Shin Building

994-3 Daechi-dong, Kangnam-

Ku

Seoul 135-280

Phone: +82-2-5317 600

Telefax: +82-2-5633 725

**Malaysia**

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.

7 Jalan Peguam U1/25

Glenmarie Industrial Park

40150 Shah Alam

Selangor

Phone: +60-3-5569 2922

Telefax: +60-3-5569 2866

**Mexico**

Bombas GRUNDFOS de Mexico

S.A. de C.V.

Boulevard TLC No. 15

Parque Industrial Stiva Aeroport-

uerto

Apodaca, N.L. 66600

Mexico

Phone: +52-81-8144 4000

Telefax: +52-81-8144 4010

**Netherlands**

GRUNDFOS Nederland B.V.

Postbus 104

NL-1380 AC Weesp

Tel.: +31-294-492 211

Telefax: +31-294-492244/

492299

**New Zealand**

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.

17 Beatrice Tinsley Crescent

North Harbour Industrial Estate

Albany, Auckland

Phone: +64-9-415 3240

Telefax: +64-9-415 3250

**Norway**

GRUNDFOS Pumper A/S

Strømsveien 344

Postboks 235, Leirdal

N-1011 Oslo

Tlf.: +47-22 90 47 00

Telefax: +47-22 32 21 50

**Poland**

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.

ul. Klonowa 23

Baranowo k. Poznania

PL-62-081 Przemierowo

Phone: +48-61-650 13 00

Telefax: +48-61-650 13 50

**Portugal**

Bombas GRUNDFOS Portugal,

S.A.

Rua Calvet de Magalhães, 241

Apartado 1079

P-2780 Paço de Arcos

Tel.: +351-21-440 76 00

Telefax: +351-21-440 76 90

**Russia**

OOO GRUNDFOS

Shkolnaya, ul., 39

RUS-109544 Moscow

Phone: +7-095 564 8800, 737

3000

Telefax: +7-095 564 8811, 737

7536

**Singapore**

GRUNDFOS (Singapore) Pte.

Ltd.

24 Tuas West Road

Jurong Town

Singapore 638381

Phone: +65-6865 1222

Telefax: +65-6861 8402

**Spain**

Bombas GRUNDFOS España

S.A.

Camino de la Fuentecilla, s/N

E-28110 Algete (Madrid)

Tel.: +34-91-848 8800

Telefax: +34-91-628 0465

**Sweden**

GRUNDFOS AB

Box 63, Angeredsvinkeln 9

S-424 22 Angered

Tel.: +46-771-32 23 00

Telefax: +46-31 331 94 60

**Switzerland**

GRUNDFOS Pumpen AG

Bruggacherstrasse 10

CH-8117 Fällanden/ZH

Phone: +41-1-806 8111

Telefax: +41-1-806 8115

**Taiwan**

GRUNDFOS Pumps (Taiwan)

Ltd.

14, Min-Yu Road

Tunglo Industrial Park

Tunglo, Miao-Li County

Taiwan, R.O.C.

Phone: +886-37-98 05 57

Telefax: +886-37-98 05 70

**Thailand**

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.

947/168 Moo 12, Bangna-Trad

Rd., K.M. 3,

Bangna, Phrakhanong

Bangkok 10260

Phone: +66-2-744 1785 ... 91

Telefax: +66-2-744 1775 ... 6

**Turkey**

GRUNDFOS POMPA SAN. ve

TIC. LTD. STI

Bulgurlu Caddesi no. 32

TR-81190 Üsküdar Istanbul

Phone: +90 - 216-4280 306

Telefax: +90 - 216-3279 988

**United Arab Emirates**

GRUNDFOS Gulf Distribution

<b>60 12 45</b> 0502	<b>30</b>
Repl. 60 12 45 0102	